Anwendungsgebiet	Kleber für Dämmplatten nach CLAYTEC Arbeitsblatt 3.3 und Lehm-Trockenputzplatten D16
	nach Arbeitsblatt 5.3, Kammspachtelung für Dicklagenputze
	Klebe- und Haftmörtel als trockene, feinkörnige Fertigmischung zum Ankleben von Holzfaser- und
_	Mineralschaum-Dämmplatten sowie Lehm-Trockenputzplatten auf diversen Untergründen.
Zusammensetzung	Sand bis 1,2 mm, Ton und Lehm, Talkum, Perlite, Pflanzenfasern und Zellulose.
Lieferform (Ergiebigkeit)	30 kg Säcke (ergibt 20 l Mörtel für 5-7 m²), 42 Sack/Pal.
Lagerung	Trocken lagern. Die Lagerung ist mindestens drei Jahre möglich.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber, frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Betonflächen bei Bedarf mit Universalgrundierung Grobkorn (CLAYTEC 13.320.325) vorbereiten. Ausgleichschichten aus Lehmputzmörtel müssen durchgetrocknet sein. Die Fläche muss soweit planeben sein, wie es für die unten beschriebene Klebung notwendig ist. Kleine Unebenheiten (kleinere Einzelstellen bis 5 cm Durchmesser und 3 mm Tiefe) können mit dem Kleber vorgespachtelt werden. Größere Fehlstellen sind mit einem geeigneten Mörtel zu schließen.
Aufbereitung	Die 30 kg Trockenmasse wird nach und nach per Bohrmaschine (≥ 800 Watt) oder Rührwerk und Rührquirl (Ø 125 mm) in 10 l sauberes Wasser eingerührt. Für Haftmörtel ist die Wasserzugabe etwas geringer. Verarbeitungskonsistenz pastös dem gewünschten Auftrag mit Zahntraufel oder spachtel entsprechend. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut gut durcharbeiten. Der Mörtel ist nun verarbeitungsfertig.
Verarbeitung	Für Klebungen auf ebene Mauerwerks- und Putzflächen sowie Holzwerkstoffplatten wird der Kleber
Erhärtung	mit Zahntraufel oder -spachtel (Zahnung 8-10 mm) auf die Rückseite der anzuklebenden Platten aufgetragen. Dabei sollte eine dünne Kleberschicht auf der gesamten Fläche, also auch im Bereich der Furchen, durchgängig sein. Platte wird umgehend angesetzt und fest auf den Untergrund gepresst, der Kontakt muss auf der gesamten Fläche gewährleistet sein. Unebene Mauerwerks- und Putzflächen werden leicht vorgenässt und grob vorgespachtelt. Die rückseitig bestrichenen Platten (s.o.) werden nass in nass eingedrückt. Holzfaser-Dämmplatten werden stets, Lehm-Trockenputzplatten ggf., zusätzlich mechanisch befestigt. Gleiches gilt bei allen Klebungen auf Decken- und Dachschrägenflächen (siehe entsprechende Produkt- oder Arbeitsblätter). Als Haftspachtelung für Dicklagenputze auf Dämmplatten (z.B. bei Wandflächenheizung) und ähnlichen Anwendungen erfolgt der Auftrag des etwas steiferen Mörtels analog mit Zahntraufel oder -spachtel. Die Erhärtungszeit beträgt je nach Trocknungsmöglichkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes
Linartung	24-72 Stunden. Bei zusätzlicher mechanischer Plattenbefestigung und nachfolgender Dünnlagen-
	beschichtung kann umgehend weitergearbeitet werden.
Arbeitsproben	Die Haftfestigkeit am Untergrund ist in jedem Fall mit der jeweils zu befestigenden Platte
/ ii beitsproben	anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die
	nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.